

Cotto – Terrakotta TI-4.1 -unbehandelt- Pflegeanleitung

Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Verfughilfe

Vor dem Verfugen: S245 Verfugungs-Protector Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter

Reinigung

Bauschmutz: R157 Fliesen-Intensivreiniger Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

Zementschleier und

Ausblühungen:

Flecken:

R165 Zement- und Ausblühungsentferner

siehe technische Information Nr. 1.1

Ergiebigkeit: ca. 10-40 m²/Liter

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

Schutz – innen

Grundschutz: S232 Fleckschutz – wassergelöst nach der Trocknung (mind. 24 Stunden) Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter

die Endbehandlung durchführen

Endbehandlung natur:

Endbehandlung braun:

P328

Cotto-Wachsbeize – natur

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

P329

Cotto-Wachsbeize – braun

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Die Imprägnierungen und Wachsbeizen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.

Pflege – innen

Regelmäßige Pflege: P324 Edel-Steinseife Wischpflege (Naturprodukt) dem Wischwasser Regelmäßig zugeben (ca. 25-50ml/10Liter Wasser)

Stark beanspruchte Flächen:
-nur für innen geeignet-

P326

Cotto-Pflegemilch dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200ml/10Liter Wasser), d.h. ca. fünfmal mit P324, dann einmal mit P326 wischen

Periodische Grundreinigung:

R157

Fliesen-Intensivreiniger Periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen

Altbeläge

Pflegemittel- und

Schmutzschichten:

Wachsschichten:

R157

Fliesen-Intensivreiniger

Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

R154

Lösefix – wasserlöslich

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen.

Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Cotto - Terrakotta erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger GmbH, Robert- Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter www.bernhard-burger.de.