

## Natur- und Kunststeinbeläge TI.30.1 ab der Rutschsicherheitsklasse R9 -Reinigung, Schutz und Pflege-

### Pflegeanleitung

#### Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

#### Reinigung

|                 |      |  |   |
|-----------------|------|--|---|
| Bauschmutz:     | R155 | Grundreiniger - säurefrei  | Ergiebigkeit: ca. 10-80 m <sup>2</sup> /Liter |
| Zementschleier: | R183 | Natursteinreiniger-Zementschleier-Ex<br>Vor der Reinigung ist die Säurebeständigkeit des Belages zu überprüfen | Ergiebigkeit: ca. 5-30 m <sup>2</sup> /Liter  |

Flecken: siehe technische Information Nr. 1.1

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

#### Schutz

|                         |      |   |  |
|-------------------------|------|---|--|
| ohne Farbvertiefung:    | S232 | Fleckschutz – wassergelöst<br>(innen und außen)   | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter |
| geringe Farbvertiefung: | S234 | Fleckschutz – Top-Effekt<br>(innen und außen)     | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter |
| Farbvertiefung:         | S244 | Fleckschutz – farbvertiefend<br>(innen und außen) | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter |

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.

#### Pflege

|                             |      |  |
|-----------------------------|------|--|
| Regelmäßige Pflege:         | P324 | Edel-Steinseife Wischpflege (Naturprodukt)<br>dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).   |
| Periodische Grundreinigung: | R155 | Grundreiniger – säurefrei<br>zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal P324 wischen<br>und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R155 durchführen. |

#### Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Natur- und Kunststeinbeläge erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen- & Naturstein GmbH, Robert-Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter [www.bernhard-burger.de](http://www.bernhard-burger.de).