

Küchenarbeitsplatten – Tische TI-9.1 -Reinigung und Pflege-

Pflegeanleitung

Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Reinigung

Bauschmutz:	R155	Grundreiniger - säurefrei	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m ² /Liter
Zementschleier:	R183	Natursteinreiniger-Zementschleier-Ex	Ergiebigkeit: ca. 5-30 m ² /Liter
Flecken:		siehe technische Information Nr. 1.1	

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

Schutz – innen und außen

ohne Farbvertiefung:	S232	Fleckschutz – wassergelöst (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m ² /Liter
geringe Farbvertiefung:	S234	Fleckschutz – Topp-Effekt (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m ² /Liter
Farbvertiefung:	S244	Fleckschutz – farbvertiefend (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m ² /Liter
Farbvertiefung matt:	S235*	Farbvertiefer – matt (nur für innen geeignet)	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m ² /Liter
Farbvertiefung seidenglänzend	S237*	Steinsiegel – seidenglänzend (nur für innen geeignet)	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m ² /Liter

* nur für raue Oberflächen

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft).

Pflege – innen und außen

Regelmäßige Pflege:	P324	Edle-Steinseife Wischpflege (Naturprodukt) dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).
Stark beanspruchte Flächen:	P323	Steinglanz - Steinbodenpflege dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser). d.h. ca. fünfmal mit P324, dann mit dem P323 wischen.
Periodische Grundreinigung:	R155	Grundreiniger – säurefrei Periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

Altbeläge

Pflegemittel- und Schmutzschichten:	R155	Grundreiniger – säurefrei	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m ² /Liter
Wachsschichten:	R154	Lösefix – wasserlöslich	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m ² /Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Quarzit erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen-& Naturstein GmbH, Robert- Bunsen-Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter www.bernhard-burger.de.